

Monterings guide kugle

CR-120-1-X2

Dele:

- 2stk. Halvkugle $\varnothing 320$ x H150.
- 1stk. Galvaniseret jernrør $\frac{3}{4}$ " x 850mm.
- 1stk. Prop.
- Montage lim. Medfølger ikke.

Forberedelse

Fjern sten og andre ujævnheder så halvkuglen kan ligge fladt.

Montering

1. Læg den ene halvkugle på flad eller skrå flade, med den runde side nedad.
2. Påfør montagelim over hele halvkuglefladen.
3. Læg den anden halvkugle på den første, med den flade side nedad.
4. Påfør montagelim i hullet langs siderne.
5. Bank det galvaniseret jernrør igennem hullet og ned i jorden. Der skal være plads til proppen bagefter.
6. Påfør montagelim i hullet for at binde proppen.
7. Sæt proppen i.
8. Fjern evt. overskydende limrester.

